

-
- Zum Reinigen der Rasterwalzen und sonstigen farbverschmutzten Teile 1:1 mit Wasser verdünnt einsetzen. Die übliche Reinigungsdauer beträgt 20-40 Minuten bei einer Badtemperatur von 35-60°C. Danach ca. 3 Minuten mit frischem Wasser nachspülen und ca. 20 Minuten trocknen lassen.
 - Bei der Anwendung sind geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen.

*Anwendungs-
hinweis*

-
- 25L-Kanister
 - 200L-Fass

Gebinde